

A close-up photograph of a worker's hands, wearing brown leather gloves, applying a substance to a large, flat metal sheet. The background is a blurred industrial setting with blue structural elements and a red light.

INCAPROTECTOR

DESCRIPCIÓN

El producto **INCAPROTECTOR**, es elaborado con aceites básicos minerales parafínicos, agentes grasos y un adecuado balance de aditivos de última tecnología para brindar protección antioxidante, antiherrumbre y a la vez anticorrosiva de piezas metálicas que están en contacto con el medio ambiente durante su almacenamiento, transporte marítimo y terrestre.

USOS Y APLICACIONES

El **INCAPROTECTOR**, es recomendado como protector contra la oxidación y la herrumbre de bobinas de hojalata, metales ferrosos, aceros y otras aleaciones. Es útil en la protección de exteriores de piezas metálicas, equipos y maquinarias que se encuentren en desuso por tiempo prolongado. Puede ser aplicado por inmersión, pulverización, brocha o rodillo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

APROBACIONES, RECOMENDACIONES
Y LICENCIAMIENTO DISPONIBLE

- Cumple con los requerimientos de la especificación **MIL-C-0081309**.
- Proceso de manufactura y comercialización Certificado Fondonorma **ISO-9001-2015**, avalado por IQnet.

Se sugiere consultar el manual del fabricante del equipo, para la selección del producto INCA más adecuado, la viscosidad y establecer el periodo de cambio del aceite.

VALORES DE CARACTERÍSTICAS Y PROPIEDADES TÍPICAS					
Grado ISO VG	22	32	46	68	100
Densidad @ 15 ° C, kg/L ASTM D 4052	0,862	0,866	0,870	0,879	0,880
Punto de Fluidéz, ° C ASTM D97	-9	-9	-9	-9	-6
Punto de Inflamación COC, ° C ASTM D92	200	205	210	220	226
Viscosidad @ 40 ° C, cSt ASTM D445	22,00	32,00	46,00	68,00	100,0
Corrosión a la Lámina de Cobre ASTM D130	1A	1A	1A	1A	1A

PRESENTACIONES DISPONIBLES

TAMBORES DE 208 LTS

RECOMENDACIONES DE USO SEGURO

- Evite el contacto con los ojos, si ocurre, lave con abundante agua y diríjase al médico.
- No ingiera, en caso de hacerlo, no induzca el vómito. Diríjase al médico.
- Evite impregnar la piel con el lubricante. Lave con abundante agua y jabón las zonas cubiertas con el producto.
- El lubricante no es perecedero si se almacena de forma adecuada.

